



Ohjauspaneelin käyttäminen



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.




Q3942-90982



Tämän toiminnon avulla voit valita ponnahdusikkunan kaltaisen Mikä tämä on -ohjeen tai tulostaa vaiheittaiset ohjeet Opasta-toiminnolla.

VALIKKO-näppäimellä avataan laitevalikot, esimerkiksi Hae työt.




LEPOTILA

TILA näyttää tarvikkeiden nykyisen tilan.

PYSÄYTYS peruuttaa käynnissä olevan työn.

NOLLAUS palauttaa KÄYNNISTYS laitteelle määritetyt oletusasetukset.


Alkuperäisen asiakirjan kuvaus.



Tulostetun kopion kuvaus, joka sisältää viimeistelyasetukset.

Näiden säädinten avulla voit säätää skannatun kuvan kokoa ja tummuutta.

ADF \|



Tällä toiminnolla voit lähettää asiakirjan sähköpostiin.



Tällä toiminnolla voit faksata asiakirjat tavalliseen faksilaitteeseen. Tässä voit valita myös faksiasetukset ja pikavalinnat.

Kopioiminen

Yksinkertainen kopioiminen

1. Aseta alkuperäinen lasille tai tekstipuoli ylöspäin automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen (ADF). Valitse KÄYNNISTYS.

Tällä toiminnolla voit säätää

ohjauspaneelin kontrastia.

Kopioinnin lisäasetukset

- 1. Aseta alkuperäinen lasille tai tekstipuoli ylöspäin automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen.
- 2. Kosketa KOPIO-painiketta.
- 3. Kosketa KUVAILĖ ALKUPERÄISTÄ -painiketta.
- 4. Valitse asetukset, kuten koko, vaaleus tai tummuus ja 1-puolinen tai 2-puolinen.
- 5. Kosketa KOPIOINTIASETUKSET-painiketta.
- 6. Valitse asetukset, kuten koko, lajittelu ja 1-puolinen tai 2-puolinen.

* Kopioi yksipuolinen kaksipuoliseksi (yksi kahdeksi)

* Kopioi kaksipuolinen yksipuoliseksi (kaksi yhdeksi)

* Tulosteet (useita sivuja arkille tai N/arkki)

* Tallennetun kopiointityön hakeminen

* Kopiointityön tallentaminen

* Valitse tulostelokero

* Kopioi kaksipuolinen kaksipuoliseksi (kaksi kahdeksi)

* Luo työ, jossa on erikokoisia alkuperäisiä asiakirjoja

7. Kosketa KÄYNNISTYS-painiketta.

* Pikakopiot

* Tee vihko

Sähköposti



- 1. Aseta alkuperäinen lasille tai tekstipuoli ylöspäin automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen (ADF).
- 2. Kosketa SÄHKÖPOSTI-painiketta.
- 3. Anna käyttäjänimi ja salasana, jos niitä kysytään.
- 4. Täytä muut tarvittavat kentät.
- 5. Valitse haluamasi asetukset koskettamalla ensin Asetukset-painiketta ja lopuksi OK-painiketta tai käytä oletusasetuksia.
- 6. Paina KÄYNNISTYS-painiketta.

Faksi



- 1. Aseta alkuperäinen lasille tai tekstipuoli ylöspäin automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen (ADF).
- 2. Kosketa FAKSI-painiketta.
- 3. Kosketa Asetukset-painiketta ja määritä alkuperäisen kuvaus.
- 4. Kirjoita puhelinnumero näppäimistöllä.

Lisäominaisuudet



- 1. Kosketa 🕐
- 2. Kosketa Opasta-painiketta.
- Etsi haluamasi aihe vierittämällä ja kosketa sitä.
- Ohjeet tulostuvat automaattisesti.
 - * Lähetä sähköpostia
 - * Tallenna sähköpostiosoite

www.hp.com/go/useMyMFP

- * Lähetä faksi
 - * Lähetä faksi pikavalintanumeroon
 - * Luo uusi faksin pikavalinta
 - * Poista faksin pikavalinta





Панель управления




 $\hfill \odot$ 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Используйте эту функцию для выбора всплывающей подсказки «что это?» или пошаговых инструкций печати с помощью параметра «Демонстрация».

Клавиша МЕНЮ служит для доступа к меню устройства, включая команду «Получить задания».



— ОЖИДАНИЕ

- Клавиша СОСТОЯНИЕ служит для отображения текущего уровня расходных материалов.

Клавиша ОСТАНОВ служит для отмены текущего задания.

Клавиша СБРОС служит для возврата параметров устройства в состояние по умолчанию.



Эта функция служит для отправки документов по факсу на обычный факсимильный аппарат. Кроме того, здесь можно задать параметры факса.

настройки контрастности панели управления устройства.

Используйте эту функцию для




Копирование

Обычное копирование

клавишу НАЧАЛО.

2. Нажмите КОПИРОВАТЬ.



Описание печатной копии,
- включая параметры
- окончательной обработки.

Эти элементы управления служат для настройки - размера и плотности сканируемого изображения.


АПД 🔚

Эта функция служит для отправки документов по электронной почте.

Электрон

To:





- 2. Нажмите ЭЛ. ПОЧТА.
- 3. По запросу введите имя пользователя и пароль.
- 4. Заполните оставшиеся поля.
- 5. Выберите нужные параметры, нажав кнопку «Параметры», а затем кнопку ОК, или используйте параметры по умолчанию.
- 6. Нажмите клавишу НАЧАЛО.

Факс



- 1. Положите оригинал на стекло или лицевой стороной вверх в устройство АПД.
- 2. Нажмите ФАКС.
- 3. Нажмите кнопку «Параметры» и введите параметры оригинала.
- 4. Введите номер телефона с помощью цифровой клавиатуры.

- 4. Выберите нужные параметры (например формат, контрастность, односторонне или двустороннее).
- 5. Нажмите ПАРАМЕТРЫ КОПИРОВАНИЯ.

стороной вверх в устройство АПД.

3. Нажмите ОПИСАНИЕ ОРИГИНАЛА.

1. Положите оригинал на стекло или лицевой

Копирование с дополнительными параметрами

1. Положите оригинал на стекло или лицевой

стороной вверх в устройство АПД. Нажмите

- 6. Выберите нужные параметры (например формат, разбор по копиям, односторонне или двустороннее).
- 7. Нажмите клавишу НАЧАЛО.

* Быстрые копии

- * Копирование 1 стороны на 2 сторонах (1 на 2)
- * Копирование 2 сторон на 1 стороне (2 на 1)
- * Копирование 2 сторон на 2 сторонах (2 на 2)
- * Выдачи (несколько страниц на листе или N страниц на листе)
- * Создание буклета
- * Сохранение задания копирования
- * Получение сохраненных заданий копирования
- * Создание задания с многоформатными оригиналами
- * Выбор выходного лотка

Дополнительные функции



1. Нажмите 🕐

- 2. Нажмите «Демонстр.»
- 3. Прокрутите список и выберите нужный раздел.
- 4. Инструкции будут распечатаны автоматически.
 - * Отправка сообщения электронной почты
 - * Сохранение адреса электронной почты

www.hp.com/go/useMyMFP

- * Отправка факса
- * Отправка факса в быстром наборе
- * Создание нового быстрого набора для факса
- * Удаление быстрого набора для факса